

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NEM

### **Κλήση υποσταθμού από το κέντρο:**

1. Πιέστε ένα πλήκτρο επιλογής υποσταθμού (1 – 20).
2. Πιέστε το πλήκτρο CALL για να καλέσετε τον επιλεγμένο υποσταθμό.
3. Πιέστε το πλήκτρο TALK για να μιλήσετε προς τον υποσταθμό.
4. Αφήστε το για να ακούσετε τον υποσταθμό.
5. Για να τερματίσετε την επικοινωνία, πατήστε το πλήκτρο OFF.

### **Κλήση του κέντρου από έναν υποσταθμό:**

#### Χειρισμοί στον υποσταθμό

1. Πιέστε το μοναδικό πλήκτρο CALL του υποσταθμού για να καλέσετε το κέντρο.
2. Περιμένετε να σας απαντήσει το κέντρο.

#### Χειρισμοί στο κέντρο

1. Μόλις γίνει η κλήση από τον υποσταθμό, ακούγεται στο κέντρο ο ήχος κλήσης και ανάβει το αντίστοιχο LED το οποίο παραμένει αναμμένο μέχρι να απαντήσετε στην κλήση.
2. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής του υποσταθμού που σας κάλεσε (διακρίνεται από το αναμμένο LED).
3. Πιέστε το πλήκτρο TALK για να μιλήσετε προς τον υποσταθμό.
4. Αφήστε το για να ακούσετε τον υποσταθμό.
5. Για να τερματίσετε την επικοινωνία, πατήστε το πλήκτρο OFF.

### **Γενική κλήση προς όλους τους υποσταθμούς (ALL CALL):**

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALL CALL για να μιλήσετε στους υποσταθμούς, ή σηκώστε το ακουστικό.
2. Το LED «MONITOR» αναβοσβήνει.
3. Απλά αφήστε το πλήκτρο ALL CALL για να τερματίσετε την ALL CALL λειτουργία.

### **Γενική κλήση προς επιλεγμένους υποσταθμούς:**

1. Πιέστε από 2 έως το πολύ 10 πλήκτρα επιλογής υποσταθμών.
2. Μιλήστε στους επιλεγμένους υποσταθμούς, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο TALK.
3. Για να τερματίσετε την επικοινωνία και να επαναφέρετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής, πιέστε όλα τα πλήκτρα OFF, από τους προηγούμενως επιλεγμένους υποσταθμούς.